


ANTIK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA OVLÁDAČ RGBCW LED SVETLA

**Zigbee
ATK-SHLLC1**



Tlačidlo
resetovania

CE RoHS

POPIS

Ovládač LED pásika Zigbee je navrhnutý na ovládanie vašich LED pásov všetkých typov, t.j. jednofarebných, dvojfarebných, RGB, RGB+WW (alebo RGB+CW) a RGB+WW+CW prostredníctvom aplikácie v smartfóne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: DC 12V / 24V
- Max. zaťaženie: 96 W (pri 12V) / 192 W (pri 24V) pre LED
- Bezdrôtová frekvencia: 2,4 GHz – 2,484 GHz IEEE 802.15.4
- Prevádzková teplota: Ta: -20 °C až +50 °C
- Teplota puzdra (max.): Tc: +80 °C (max.)
- Prevádzkový dosah: 200 m
- Rozmery (Š x H x V): 115 x 45 x 18 mm
- Stupeň krytia: IP20
- Záruka: 2 roky


INŠTALÁCIA

▲ Upozornenia


1. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi..
2. Uchovávať zariadenie mimo dosahu detí.
3. Zariadenie uchovávať mimo dosahu vody, vlhkého alebo horúceho prostredia.
4. Inštalujte zariadenie mimo silných zdrojov signálu, ako je mikrovlnná rúra, ktoré môžu spôsobiť prerušovanie signálu a následne abnormálnu prevádzku zariadenia.

5. Prekážky ako betónové steny alebo kovové materiály môžu znížiť efektívny dosah zariadenia a je potrebné im zabrániť.


6. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.




Výstupné zapojenie pre jednofarebný LED pásik




Výstupné zapojenie pre dvojfarebný LED pásik




Výstupné zapojenie pre RGB LED pásik



Výstupné zapojenie pre RGB+WW / RGB+CW LED pásik



Výstupné zapojenie pre RGB+CW+WW LED pásik



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Otázka 1: Čo mám robiť, ak sa mi nedarí nakonfigurovať Zigbee ovládač?

- a. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- b. Uistite sa, že váš mobil aj Zigbee ovládač sú pripojené na rovnakú WiFi sieť 2,4 GHz.
- c. Overte, či máte dobré internetové pripojenie.
- d. Skontrolujte, či je heslo zadané v aplikácii správne.
- e. Uistite sa, že zapojenie je správne.
- f. Skontrolujte, či je Zigbee brána dostupná.

Otázka 2: Aký typ LED pásika možno pripojiť k tomuto Zigbee ovládaču? Všetky typy LED pásov, ako jednofarebné, dvojfarebné, RGB, RGB+WW (alebo RGB+CW) a RGB+WW+CW.

Otázka 3: Čo sa stane, ak sa WiFi vypne? LED pásiky stále fungujú, ale nebudete môcť meniť farby cez smartfón.

Otázka 4: Čo mám robiť, ak zmením WiFi sieť alebo heslo? Musíte znova pripojiť Zigbee ovládač k novej WiFi sieti podľa návodu v aplikácii.

Otázka 5: Ako resetujem Zigbee ovládač? Stlačte tlačidlo reset 5-krát alebo viac, kým pásik pripojený k ovládaču nezačne rýchlo blikať.


Antik SmartHome APP




iOS APP / Android APP

1

Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie Antik SmartHome, alebo môžete aplikáciu vyhľadať a stiahnuť aj v App Store alebo Google Play.




2 Prihláste sa alebo zaregistrujte svoj účet pomocou telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Zadaťte overovací kód, ktorý vám bol zaslaný na mobil alebo do e-mailovej schránky, a potom si nastavte prihlasovacie heslo.



3 Otvorte ovládací panel ZigBee brány v aplikácii.

Pred vykonaním resetu sa uistite, že Zigbee brána je pridaná a pripojená k WiFi sieti. Zabezpečte, aby bol produkt v dosahu Zigbee siete brány.



Zigbee Gateway

4 Po dokončení zapojenia Zigbee ovládača stlačte tlačidlo reset 10-krát, kým pásik pripojený k ovládaču nezačne rýchlo blikáť, čo znamená, že je pripravený na spárovanie.



5 Kliknite na „+“ (Pridať podzariadenie), vyberte vhodnú bránu produktu a postupujte podľa pokynov na obrazovke na spárovanie.



6 Spárovanie bude trvať približne 10 až 120 sekúnd v závislosti od kvality vášho sieťového pripojenia



7 Po dokončení spárovania sa Zigbee ovládač zobrazí v aplikácii.



8 Nakoniec môžete LED pásik ovládať prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- WiFi® router
- ZigBee brána
- iPhone, iPad (iOS 7.0 alebo novší)
- Android 4.0 alebo novší

