

xiaomi

Čistička vzduchu Smart Air Purifier 4 Compact – návod na obsluhu



VAROVANIE

- Keď je napájací adaptér poškodený, je potrebné ho nahradiť originálnym napájacím adaptérom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru. Pred údržbou čističky vzduchu ju vypnite a odpojte od napájania.

Preventívne opatrenia

- Pred premiestňovaním čističku vypnite a odpojte zo siete.
- Čističku nie je možné zapnúť, keď nie sú správne nainštalované mriežka ventilátora a kryt priehradky na filter.
- Udržiavajte odstup aspoň 20 cm medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
- Aby ste znížili riziko rozmnožovania baktérií, z vonkajšej strany filtračného sitka pravidelne odstraňujte prach, vlasy a iné častice.
- Aby ste predišli zhoršeniu prístupu vzduchu, z prívodu vzduchu odstráňte prach, vlasy a iné častice.
- Aby ste predišli vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc do vývodu vzduchu, prikryte ho, keď nebudete čističku dlhšiu dobu používať.

Napájací adaptér a elektrickú zásuvku používajte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu:

- Napájací adaptér príliš neťahajte, neskrúcajte ani neohýbajte, pretože by mohlo dôjsť k porušeniu izolácie alebo zalomeniu vodičov.
- Napájací adaptér musí byť pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Používajte napájací adaptér, ktorý bol priložený k čističke. Nepoužívajte napájacie adaptéry od iných výrobcov.
- Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním čističky napájací kábel vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Ak začne čistička vydávať nezvyčajné zvuky, uvoľňovať nepríjemný zápach, prehrievať sa alebo jej ventilátor sa otáča nepravidelne, okamžite ju prestaňte používať.
- Do ochranných krytov, pohyblivých častí a prívodov/vývodov vzduchu nestrkajte prsty ani cudzie predmety.
- Aby ste predišli zablokovaniu vzduchových prívodov/vývodov čističky, zabezpečte, aby sa tam nedostali cudzie predmety, ako sú vlasy alebo textílie.
- Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu a nenakláňajte ju.
- Aby ste predišli uduseniu oxidom uhoľnatým, pri používaní v kombinácii s plynovými spotrebičmi (ako napríklad plynové kachle a plynové ohrievače) zabezpečte dostatočné vetranie.
- Do vývodu vzduchu na čističke nelejte žiadne kvapaliny ani nesypťte prášky či iné drobné častice.
- Dávajte pozor, aby do čističky nevnikli žiadne horľavé predmety.

Vzhľadom na riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iného poškodenia, čističku nepoužívajte za nasledujúcich okolností:


- V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú napríklad sviečky, kadidlá, kachle, krby, cigarety, prskavky, zapaľovače, viacúčelové baterky, zapaľovače sviečok alebo popolníky.
- V blízkosti zariadení, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú napríklad elektrické ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické ohrievače nôh, elektrické kachle a elektrické žehličky.
- Na nestabilných miestach, kde by sa čistička mohla ľahko prevrhnúť.
- V prostrediach, ktoré sú mimoriadne horľavé, vlhké alebo mokré, ako napríklad v kúpeľniach.

Opis výrobku


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania produktu sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.




Pohľad spredu



Pohľad zozadu


Pokyny na displeji



Inštalácia


Umiestnenie čističky

Pre optimálny výkon zabezpečte, aby vzdialenosti medzi prívodmi vzduchu na čističke a inými objektmi, ako sú napr. steny, zodpovedali nižšie navrhovaným požiadavkám.



Pripojenie do elektrickej zásuvky

Napájací kábel pripojte k napájaciemu portu na spodnej časti čističky a následne do elektrickej zásuvky.



Poznámka: Pre zabezpečenie lepšieho čistiaceho efektu odporúčame ponechať dvere aj okná zatvorené.

Spôsob použitia

Zapnutie/vypnutie	Prepínanie režimov	Nastavenie jasu displeja
Čističku zapnete/vypnete stlačením tlačidla napájania.	Keď je čistička zapnutá, ťuknutím na tlačidlo prepínania režimov môžete prepínať režimy.	Stlačením tlačidla nastavenia svetla môžete prepínať medzi úrovňami jasu: zapnutý, tlmený a vypnutý.
		
Resetovanie Wi-Fi	Povolenie/vypnutie Wi-Fi	Pripomienka na výmenu filtra
- Pri prvom pripojení čističky k aplikácii alebo keď sa k nej nedá pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia svetla na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní siete Wi-Fi čistička vydá zvukové upozornenie a kontrolka Wi-Fi začne blikať. - Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi zostane kontrolka Wi-Fi svietiť. - Ak pripojenie k sieti Wi-Fi po uplynutí časového limitu zlyhá, kontrolka Wi-Fi zhasne.	- Wi-Fi môžete pripojiť/odpojiť, keď súčasne stlačíte a 15 sekúnd podržte tlačidlo zmeny režimu a tlačidlo nastavenia svetla. - Keď je Wi-Fi zapnuté, svieti kontrolka Wi-Fi, ak je Wi-Fi vypnuté, kontrolka nesvieti.	Keď je filter nutné vymeniť, na displeji začne blikať kontrolka výmeny filtra.
		

Aktivácia/deaktivácia funkcie detskej poistky

- Ak chcete detskú poistku aktivovať alebo deaktivovať, stlačte tlačidlo zmeny režimu a podržte ho 7 sekúnd. - Kontrolka detskej poistky svieti, keď je funkcia detskej poistky zapnutá, a nesvieti, keď je funkcia vypnutá.	
---	--

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.




38183F11

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Každodenná starostlivosť a údržba

 **Varovanie:** Pred údržbou čističky vzduchu sa uistite, že je vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

Výmena filtra





Resetovanie filtra

Keď je čistička v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 6 sekúnd. Po úspešnom resetovaní filtra čistička pípne a kontrolka kvality vzduchu sa rozsvieti na zeleno na 1 sekundu.

Poznámka: Filter odporúčame meniť každých 6 až 12 mesiacov. Zakúpte si originálne a kompatibilné filtre z oficiálnych zdrojov.



⚠ Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

Čistenie priehradky na filter	Čistenie senzora častíc
Aby ste zabezpečili optimálne vetranie a vyčistenie vzduchu, na odstránenie prachu z prívodov vzduchu a priehradky na filter použite vysávač alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou.	Kryt laserového senzora častíc otvorte pomocou tupého náradia. Následne pomocou vzduchovej pištole alebo sušiča na vlasy kryt a senzor vyčistite tak, ako je znázornené na obrázku. Odporúčame použiť suchý vatový tampón a dvakrát za rok jemne utrieť prach prilepený na senzore.
	
Poznámka: Čističku neoplachujte ani nestriekajte priamo vodou, ani ju neutierajte príliš mokrou handričkou, aby ste predišli poškodeniu čističky.	Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.

Technické parametre

Názov: **Xiaomi** Čistička Smart Air Purifier 4 Compact

Model: AC-M18-SC

Rozmery položky: $\Phi 220 \times H355$ mm

Čistá hmotnosť: Približne 2,2 kg

Efektívne pokrytie: 16 – 27 m² *

Menovité napätie: 24 V

Napájací adaptér – Menovitý príkon:

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Menovitý príkon: 27 W

Hladina hluku: ≤60 dB(A)

* Vypočítané podľa normy GB/T 18801-2015

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (RDČV pre častice): 230 m³/h

Účinnosť filtrovania častíc: Vysoká

Spotreba energie v pohotovostnom režime siete: <2,00 W

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Skladovacia teplota: -10 °C až 40 °C

Skladovacia vlhkosť: 5 % – 90 % RV

Dátum výroby: Viď obal

Podrobnosti o dovozcovi nájdete na obale.

Technické parametre vysokofrekvenčného žiarenia:

Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Informácie o súlade s nariadeniami

Európa – Vyhlásenia o zhode EÚ

	Spoločnosť Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M18-SC je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
---	--

Informácie o likvidácii a recyklácii

	Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.
---	--

Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Peking, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobené v Číne

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1.

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2.

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3.

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4.

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známok, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním výrobku s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto vyššie uvedené obmedzenie sa nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.